


# Руководство по эксплуатации.

Версия (08.13)

## Кресло оператора CHAIRMAN 682/682T.

Поздравляем Вас с приобретением офисного кресла марки CHAIRMAN. Рекомендуем Вам отрегулировать все механизмы кресла в соответствии с весом и индивидуальными предпочтениями пользователя, чтобы обеспечить максимальный комфорт на рабочем месте.



### Перечень узлов (деталей) кресла:

1. Спинка - 1 шт.
2. Сидение - 1 шт.
3. Бег-бар - 1 шт.
4. Подлокотники - 2 шт.
4. Механизм качания - 1 шт:
  - а. рычаг регулировки механизма;
  - б. винт регулировки жесткости (спрингсет).
5. Газлифт - 1 шт.
6. Кожух газлифта - 1 шт.
7. Крестовина (основа) - 1 шт.
8. Ролики - 5 шт.
9. Винт - 1 шт
10. Винты - 12 шт.

### Регулировка кресла по высоте:

Сядьте на кресло и потяните рычаг вверх, который находится под сиденьем с правой стороны (а). При этом под тяжестью веса кресло опустится. Затем привстаньте и вновь потяните рычаг вверх, кресло поднимется.

### Фиксация кресла в рабочем положении:

Для перевода кресла в режим качания, выдвинете рычаг (а) в сторону. Для фиксации кресла в рабочем положении, сядьте на кресле прямо и верните рычаг (а) в исходное положение.

### Регулировка жесткости качания:

Поворачивая винт (б) по часовой/против часовой стрелки вы можете отрегулировать жёсткость качания кресла.

### Технические характеристики:

Обивка: Ткань JP

Подлокотники: Пластиковые

Механизм качания: Пиастра. Узел, соединяющий шток газлифта с основанием сидения кресла. Пиастра снабжена рычагом регулировки газлифта. Пружинный механизм постоянной поддержки спины.

Крестовина: Пластиковая черная

Газпатрон: 3 категории по стандарту Germany DIN 4550


Ролики: Стандарт BIFMA 5,1 (США). Диаметр штока 11 мм. Материал - нейлон

Набивка кресла: Стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3


Рекомендованная максимальная нагрузка - 120 кг.

# Инструкция по сборке.


## Кресло оператора CHAIRMAN 682/682T.




1. В крестовину (7) вставьте ролики (8) до упора.
  2. Снимите колпачок с газлифта (5). Вставьте газлифт (5) в отверстие крестовины (7).
  3. Наденьте на газлифт кожух (6).
- Внимание!** Кожух необходимо надеть до соединения газлифта с сидением кресла




4. Соедините бег-бар (с) кресла с механизмом качания (4) продев винт (9) через два отверстия механизма качания, как показано на рисунке.



5. Раскрутите спрингсет на детали.
6. Возьмите из разобранного спрингсета болт (f) и вставьте его сверху в квадратное отверстие механизма качания (k), как показано на рисунке.
7. Соберите спрингсет, в строгой последовательности, указанной на схеме III, в следующем порядке: наденьте пластмассовую шайбу (d), потом металлическую шайбу (i), кожух пружины (h), пружину (c), шайбу (i) и закрутите все это кожух-гайкой (g) и винтом с левой резьбой (L).



8. Прикрутите собранный механизм качания (4) и спинку к нижней стороне сидения (2) на 4 винта (10).



9. Возьмите подлокотники (3) и прикрутите к сидению на 3 винта (10) каждый.
10. Установите кресло на газлифт (5). Необходимо некоторое усилие, для того чтобы газлифт вошел в отверстие механизма качания.

# Правила эксплуатации и хранения кресла

1. Если Вы сами собираете офисное кресло, то внимательно отнеситесь к инструкции по сборке. При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов. Если доставка кресла осуществляется в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой.
2. Кресло предназначено исключительно для одного человека. Не превышайте максимально допустимую нагрузку на кресло и не создавайте динамическую нагрузку на подлокотники.
3. Кресло должно эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 С и не выше +40 С, относительная влажность 65-85%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств. Расположение ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение и деформацию покрытия.
4. Поверхность кресла следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания; недопустимо попадание на поверхности воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин и пр.).
5. Оберегайте конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
6. Недопустимо соприкосновение покрытия с горячими предметами и кипящей водой. Такая эксплуатация может привести к всучиванию покрытия. Помимо общих условий ухода возможно применение полиролей для пластиков. При этом для полировки (обработки) нельзя применять полироли (иные продукты бытовой химии), имеющие противопоказания.
7. Уход за креслом надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.) Рекомендуется очищать любую часть как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений изделий и их частей.
8. Помимо общих условий для чистки, рекомендуется пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Хорошей альтернативой является систематическая сухая чистка с помощью пылесоса.

Продукция изготавливается в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, действующими на территории Российской Федерации. (ГОСТ 19917-93)

Комплектация офисного кресла может меняться, в связи с модернизацией модели.

Срок эксплуатации 36 мес.

Гарантийный срок 12 мес.